

9.8.8. Istniejący otwór odwadniający - do odtworzenia

- Rozebrać zniszczone warstwy wokół otworu z zachowaniem strzępi
- Odtworzyć otwór
- Technologię odbudowy nadproża i ścianki i wlotu otworu odwadniającego pokazano na rysunku A25 szczegół "C" oraz opisano w poz. 5.1.2.c. pt. "naprawa konstrukcji ścian, sklepień, łuków".



widok zniszczonego wylotu otworu odwadniającego - do odbudowy o wymiarach 1,5x1,5 cegły

fot. 9.8.9. pomieszczenie nr 0.7.1